

# Használati útmutató

## Fontos tudnivalók

Ez a vezeték nélküli szelfibot és állvány távirányítóval készít fényképeket, így nem szükséges a telefon képernyőjén megérinteni az exponáló gombot.

- A K07 modell kompatibilis iOS és Android rendszerű okostelefonokkal.
  - Android esetén szükséges beállítani a kamera alkalmazásban, hogy a hangerőgomb fényképezésre szolgáljon, különben a távirányító nem működik megfelelően.
  - iOS (Apple) készülékeknél nincs szükség külön beállításra, elegendő a Bluetooth-kapcsolat.
- 

## Párosítás és használat

1. Bekapcsolás  
Tartsa lenyomva a távirányító gombját néhány másodpercig. A LED kijelző villogni kezd, ami a párosítási módot jelzi.
  2. Bluetooth párosítás  
Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját, majd keresse meg a „SelfieCom” nevű eszközt. Sikeres csatlakozás után a LED fény elalszik.
  3. Fotó készítése  
A párosítás után a távirányító gombjának megnyomásával készíthet fényképet. Minden exponálásakor a LED egyszer felvillan.
  4. Automatikus kikapcsolás párosítás nélkül  
Ha a távirányító bekapcsolás után 5 percen belül nem párosodik telefonnal, automatikusan kikapcsol.
  5. Alvó mód  
Párosítás után, ha 10 percig nem történik fényképezés, a távirányító alvó módba lép.
    - A gomb megnyomásával felébreszthető, és automatikusan újracsatlakozik.
    - Ha alvó módban további 10 percig nincs használva, automatikusan kikapcsol.
  6. Kikapcsolás  
Tartsa lenyomva a távirányító gombját. A LED gyorsan felvillan, majd kialszik – a készülék kikapcsol.
- 

## Műszaki adatok

- Fő anyag: rozsdamentes acél
  - Telefonbefogó mérete: 4 - 6.5 coll
  - Összecsukott hossz: 7,64 hüvelyk (kb. 19,4 cm)
  - Kihúzott hossz: 27,6 hüvelyk (kb. 70 cm)
  - Termék mérete: 51 × 35 × 193 mm
  - Elem: CR1632 (cserélhető)
- 

## Megjegyzés

A készülék megfelelő működéséhez mindig ellenőrizze a Bluetooth-kapcsolatot és az Android telefon kamera-beállításait. Az elem cseréjekor ügyeljen a megfelelő polarításra.